

CamoBob schaduwnetten

Schaduwnetten worden opgespannen met kettingen en spanwartels, daarom heeft u daar extra vrije ruimte voor nodig.

De onderstaande tekeningen geven deze maten aan. Bij montage aan een gevel van steen of beton, dient men M8 of M10 keilbouten te gebruiken.

De standaard bevestigingssets zijn bedoeld voor een vrijstaande opstelling. De spankettingen zijn bedoeld om de vrije slag van de spanwartels te corrigeren.

Draai de spanwartels eerst helemaal uit alvorens het schaduwnet te monteren.



WWW.CAMOBOb.EU

